

Instruction Manual

Manuel d'instructions	 FR Εγχειρίδιο οδηγιών	 GR
Bedienungsanleitung	 DE Gebruiksaanwijzing	 NL
Manual de instrucciones	 ES Instrukcja obsługi	 PL
Manuale di istruzioni	 IT	



©2017 Sony Corporation Printed in Malaysia

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

English

About the manuals

1. Instruction Manual (this manual)



(Startup Guide)

The Startup Guide describes the following:

- Basic operating instructions of your WALKMAN®
 - How to access useful PC applications websites on the internet
 - Help Guide (web document for a PC/smartphone)
- The Help Guide contains more detailed operating instructions, specifications and customer support website URL, etc.



http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa40/h_ww/

While browsing is free, you may be charged a communication fee according to your carrier contract.

Depending on the country/region in which you have purchased your Walkman, some models may not be available.

Notes for using Walkman

Note for battery

- To prevent deterioration of the battery, charge the battery at least once every 6 months.

Formatting a microSD card

Be sure to read the instructions for microSD cards in the Help Guide on the Internet before you store content on a microSD card (not supplied).

Volume operation in compliance with European and Korean Directives

- For European customers
 - For Korean customers (models supplied with headphones)
- The alarm (beep) and warning [Check the volume level.] are intended to protect your ears. They occur when you initially turn the volume up to a harmful level. You can cancel the alarm and warning by tapping [OK] on the alert dialog.

- Note**
- You can turn up the volume after you cancel the alarm and warning.
- After the initial warning, the alarm and warning will repeat every 20 cumulative hours that the volume is set to a level that is harmful to your ears. When this happens, the volume will turn down automatically.
- If you turn off the Walkman after you have selected a high volume that may damage your eardrums, the volume level will automatically be lower when you turn on the Walkman the next time.

BLUETOOTH® capabilities

You can listen to music stored on your Walkman from Bluetooth audio devices such as headphones or speakers.

Pairing (first time the device is used)

When you connect Bluetooth audio devices wirelessly for the first time, the devices must be registered to each other. This registration is called "pairing."

- Set the Bluetooth audio device to pairing mode. (Refer to the device's instruction manual.)
- Tap - [⚙ Settings] - [Connect to/Add Audio Device] under [Bluetooth].
- Tap the Bluetooth switch to turn on the Bluetooth function.
- Tap [Add Device (Pairing)] to start pairing.
- Select the device from the paired device list to make the Bluetooth connection.

After the Bluetooth connection is established, [Connected] is displayed.

Connecting (subsequent uses)

- Turn on the paired Bluetooth audio device and set it to standby.
- Tap - [⚙ Settings] - [Connect to/Add Audio Device] under [Bluetooth].
- Tap the Bluetooth switch to turn on the Bluetooth function.
- Select the device from the paired device list to make the Bluetooth connection.

Disconnecting

- Tap - [⚙ Settings] - [Connect to/Add Audio Device] under [Bluetooth].
- Tap the connecting device name on the paired device list, and tap [OK] on the disconnection dialog.

Note

- Pairing information is deleted in the following situations. Pair the devices again.
 - One or both of the devices are reset to the factory settings.
 - Pairing information is deleted from the devices, such as when the devices are repaired.

Troubleshooting

Your Walkman cannot charge the battery or is not recognized on your computer.

- The USB cable (supplied) is not connected to a USB connector on your computer properly. Disconnect the USB cable, and then reconnect it.
- The charge lamp on the Walkman lights up in red while the battery is charging, and goes off when the charging is completed.
- When you use your Walkman for the first time, or if you have not used the Walkman for a long time, it may take a few minutes to be recognized by the computer. Check that the computer recognizes the Walkman after you have connected it to the computer for about 10 minutes.
- If the approaches listed above fail to resolve the issue, turn off your computer completely and disconnect your Walkman. Then disconnect the power cable, battery, and anything else connected to the computer and discharge it for five minutes. After discharging, turn on the computer again and reconnect the Walkman.

Remarque

- Vous pouvez augmenter le volume après avoir annulé l'alarme et l'avertissement.
- Après l'avertissement initial, l'alarme et l'avertissement sont répétés toutes les 20 heures cumulées à compter du réglage du volume à un niveau dangereux pour vos oreilles. Lorsque cela arrive, le volume baisse automatiquement.
- Si vous éteignez le Walkman après avoir sélectionné un volume élevé pouvant endommager vos tympans, le niveau de volume sera automatiquement inférieur la prochaine fois que vous allumerez le Walkman.

Fonctionnalités BLUETOOTH®

Vous pouvez écouter la musique stockée sur votre Walkman à partir de périphériques audio Bluetooth tels que des écouteurs ou des enceintes.

Pairage (lors de la première utilisation du périphérique)

La première fois que vous connectez des périphériques audio Bluetooth sans fil, ceux-ci doivent être s'enregistrer mutuellement. Cet enregistrement est appelé « pairage ».

- Réglez le périphérique audio Bluetooth sur le mode de pairage. (Reportez-vous au manuel d'instructions du périphérique.)
- Appuyez sur - [⚙ Paramètres] - [Connecter à/Ajouter périph. audio] sous [Bluetooth].
- Appuyez sur le commutateur Bluetooth pour activer la fonction Bluetooth.
- Appuyez sur [Ajouter un périphérique (Pairage)] pour démarrer le pairage.
- Sélectionnez dans la liste des périphériques appariés le périphérique avec lequel établir la connexion Bluetooth.

Une fois la connexion Bluetooth établie, [Connecté] s'affiche.

Connexion (utilisations ultérieures)

- Mettez le périphérique audio Bluetooth apparié sous tension et réglez-le sur veille.
- Appuyez sur - [⚙ Paramètres] - [Connecter à/Ajouter périph. audio] sous [Bluetooth].
- Appuyez sur le commutateur Bluetooth pour activer la fonction Bluetooth.
- Sélectionnez dans la liste des périphériques appariés le périphérique avec lequel établir la connexion Bluetooth.

Déconnexion

- Appuyez sur - [⚙ Paramètres] - [Connecter à/Ajouter périph. audio] sous [Bluetooth].
- Appuyez sur le nom du périphérique connecté dans la liste des périphériques appariés et appuyez sur [OK] dans la boîte de dialogue de déconnexion.

Remarque

- Les informations de pairage sont supprimées dans les cas suivants. Appariez à nouveau les périphériques.
 - Un périphérique ou les deux sont réinitialisés aux réglages d'usine.
- Les informations de pairage sont supprimées des périphériques, par exemple lorsque ceux-ci sont réparés.

Dépannage

Votre Walkman ne peut pas recharger la batterie ou n'est pas reconnu sur votre ordinateur.

- Le câble USB (fourni) n'est pas correctement branché sur un connecteur USB de votre ordinateur. Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le.
- Le voyant de charge du Walkman s'allume en rouge lorsque la batterie est en charge, et il s'éteint lorsque la charge est terminée.
- Si vous utilisez votre Walkman pour la première fois, ou si vous n'avez pas utilisé votre Walkman pendant une période prolongée, il peut s'écouler quelques minutes avant que l'ordinateur ne le reconnaisse. Vérifiez que l'ordinateur reconnaît le Walkman une fois qu'il est raccorder à l'ordinateur pendant environ 10 minutes.
- Si les procédures répertoriées ci-dessus n'arrivent pas à résoudre le problème, mettez totalement hors tension votre ordinateur et déconnectez votre Walkman. Ensuite, déconnectez le câble d'alimentation, la batterie et tout ce qui est branché sur l'ordinateur, puis déchargez-le pendant cinq minutes. Après la décharge, remettez sous tension l'ordinateur et reconnectez le Walkman.

Conformité et informations

Informations relatives aux lois et aux marques commerciales

- Pour obtenir des informations sur la législation, les réglementations et les droits relatifs aux marques commerciales, reportez-vous à la rubrique « Informations importantes » qui accompagne le logiciel fourni. Afin de pouvoir la lire, vous devez installer le logiciel fourni sur votre ordinateur.
- Pour l'installer, ouvrez [WALKMAN] dans le stockage du système du Walkman après l'avoir connecté à votre ordinateur.
- Utilisateur Windows : [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
- Utilisateur Mac : [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
- Après avoir installé le logiciel, double-cliquez sur le raccourci ou sur l'icône d'alias créée sur le bureau de votre ordinateur.
- Le repère en forme de lettre N est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

N

À propos des écouteurs intra-auriculaires

- Lorsque vous utilisez des écouteurs intra-auriculaires très adhérents, respectez les recommandations suivantes. Sinon, vous pourriez endommager vos oreilles ou vos tympans.
 - Ne forcez pas lorsque vous insérez les oreillettes dans vos oreilles.
 - Ne retirez pas brusquement les oreillettes de vos oreilles. Lorsque vous retirez les écouteurs, déplacez doucement les oreillettes vers le haut et vers le bas.

Remarques sur les écouteurs

- Éviter de faire fonctionner l'appareil à un niveau sonore tel qu'il serait préjudiciable à votre sens de l'ouïe.
- A volume élevé, les sons en provenance de l'extérieur peuvent être inaudibles. Éviter d'écouter avec cet appareil dans des situations où le sens de l'ouïe ne doit pas être altéré, en voiture ou à bicyclette par exemple.

Comme les écouteurs sont de type ouvert, les sons sont audibles de l'extérieur. Veillez à ne pas dérangez votre entourage.

Avis à l'intention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne

Fabricant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon

Pour toute question relative à la conformité des produits dans l'UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique

Pour éviter les lésions auditives potentielles, n'écoutez pas l'appareil à un volume élevé pendant une période prolongée.

CE

La marque de conformité n'est applicable qu'au NW-A45/A45HN.

Le soussigné, Sony Corporation, déclare que cet équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : http://www.compliance.sony.de/

Cette déclaration de conformité n'est applicable qu'au NW-A45/A45HN.

Fonction sans fil
Fréquence de fonctionnement
2400 à 2483,5 MHz
13,56 MHz
Puissance de sortie maximum
< 20,0 dBm [2400 à 2483,5 MHz]
< 42 dBµA/m à 10 m [13,56 MHz]

- Abstenez-vous de démonter, ouvrir ou broyer les cellules ou les batteries secondaires.
- N'exposez pas les cellules ou les batteries à la chaleur ou au feu.
- Évitez de les stocker à la lumière directe du soleil.
- En cas de fuite de la cellule, veillez à ce que le liquide n'entre pas en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, veillez laver à grande eau la zone affectée et consultez un médecin.
- Les cellules et les batteries secondaires doivent être chargées avant d'être utilisées. Consultez toujours la procédure de chargement appropriée dans les instructions du fabricant ou dans le manuel de l'équipement.
- Après une longue période de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les cellules ou les batteries plusieurs fois pour obtenir des performances optimales.
- Éliminez les cellules ou les batteries de façon appropriée.

La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Deutsch

Informations zu den Handbüchern

1. Bedienungsanleitung (dieses Handbuch)



(Einführungsanleitung)

Die Einführungsanleitung erläutert Folgendes:

- Grundlegende Bedienung Ihres WALKMAN®
 - So greifen Sie auf Websites nützlicher PC-Applikationen auf dem Internet zu
 - Hilfe (Webdokument für einen PC/ein Smartphone)
- Die Hilfe enthält ausführlichere Bedienungsanweisungen, Spezifikationen und den URL der Kundensupport-Website usw.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa40/h_ww/

Das Aufrufen dieser Seite ist kostenlos, aber abhängig von Ihrem Dienstanbieter fallen möglicherweise Kommunikationsgebühren an.

Je nach dem Land/Gebiet, in dem Sie Ihren Walkman gekauft haben, sind manche Modelle eventuell nicht erhältlich.

Je nach dem Land/Gebiet, in dem Sie Ihren Walkman gekauft haben, sind manche Modelle eventuell nicht erhältlich.

Hinweise zur Benutzung des Walkman

Hinweis zum Akku

- Um eine Verschlechterung der Akkuleistung zu verhindern, muss der Akku mindestens einmal halbjährlich geladen werden.

Formatieren einer microSD-Karte

Lesen Sie unbedingt die Anweisungen für microSD-Karten in der Hilfe auf dem Internet durch, bevor Sie Inhalte auf einer microSD-Karte (nicht mitgeliefert) speichern.

Lautstärkeregelung in Übereinstimmung mit den europäischen und koreanischen Richtlinien

- Für Kunden in Europa
 - Für Kunden in Korea (mit Kopfhörern gelieferte Modelle)
- Der Alarm (Piepton) und der Warnhinweis [Bitte Lautstärke prüfen.] sollen Ihre Ohren schützen. Sie werden ausgegeben, wenn Sie zum ersten Mal die Lautstärke auf einen schädlichen Pegel aufrufen. Sie können den Alarm beenden und die Warnung ausblenden, indem Sie im Warndialogfeld auf [OK] drücken.

Hinweis

- Sie können die Lautstärke erhöhen, nachdem Sie den Alarm und den Warnhinweis quittiert haben.
- Nach der ersten Warnung werden der Alarm und die Warnung jeweils nach 20 Stunden Gesamtbetriebszeit wiederholt, wenn die Lautstärke auf einen Pegel eingestellt wird, der Ihr Gehör schädigen kann. In diesem Fall wird die Lautstärke automatisch reduziert.
- Wenn Sie den Walkman ausschalten, nachdem Sie eine hohe Lautstärke gewählt haben, die Ihre Trommelfelle beschädigen kann, ist die Lautstärke automatisch niedriger, wenn Sie den Walkman das nächste Mal einschalten.

BLUETOOTH®-Funktionen

Sie können auf Ihrem Walkman gespeicherte Musik über Bluetooth-Audiogeräte, wie z. B. Kopfhörer oder Lautsprecher, hören.

Koppeln (erstmalige Benutzung des Gerätes)

Wenn Sie zum ersten Mal eine drahtlose Verbindung von Bluetooth-Audiogeräten herstellen, müssen die Geräte zuerst gegenseitig registriert werden. Diese Registrierung wird „Kopplung“ genannt.

- Stellen Sie das Bluetooth-Audiogerät auf den Pairing-Modus ein. (Siehe die Bedienungsanleitung des Gerätes.)
- Tippen Sie auf - [⚙ Einstellungen] - [Audiogerät verbinden/ hinzufügen] unter [Bluetooth].
- Tippen Sie auf den Bluetooth-Schalter, um die Bluetooth-Funktion einzuschalten.
- Tippen Sie auf [Gerät hinzufügen (Pairing)], um die Kopplung zu starten.
- Wählen Sie das Gerät in der Liste der gekoppelten Geräte aus, um die Bluetooth-Verbindung herzustellen.

Nachdem die Bluetooth-Verbindung hergestellt worden ist, wird [Verbunden] angezeigt.

Verbinden (nachfolgende Benutzungen)

- Schalten Sie das gekoppelte Bluetooth-Audiogerät ein, und versetzen Sie es in den Standby-Modus.
- Tippen Sie auf - [⚙ Einstellungen] - [Audiogerät verbinden/ hinzufügen] unter [Bluetooth].
- Tippen Sie auf den Bluetooth-Schalter, um die Bluetooth-Funktion einzuschalten.
- Wählen Sie das Gerät in der Liste der gekoppelten Geräte aus, um die Bluetooth-Verbindung herzustellen.

Trennen

- Tippen Sie auf - [⚙ Einstellungen] - [Audiogerät verbinden/ hinzufügen] unter [Bluetooth].
- Tippen Sie auf den Namen des verbundenen Gerätes in der Liste der gekoppelten Geräte, und tippen Sie dann auf [OK] im Trennungs-Dialogfeld.

Hinweis

- Kopplungsinformationen werden in den folgenden Situationen gelöscht.
 - Koppeln Sie die Geräte erneut.
 - Einres oder beide Geräte werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
 - Die Kopplungsinformationen auf den Geräten werden z. B. gelöscht, wenn die Geräte repariert werden.

Fehlerbehebung

Ihr Walkman kann den Akku nicht aufladen, oder er wird nicht von Ihrem Computer erkannt.

- Das USB-Kabel (mitgeliefert) ist nicht ordnungsgemäß an einen USB-Anschluss Ihres Computers angeschlossen. Trennen Sie das USB-Kabel ab, und schließen Sie es wieder an.
- Die Ladekontrollleuchte am Walkman leuchtet in Rot, während der Akku geladen wird, und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Bei der erstmaligen Verwendung des Walkman oder der erstmaligen Verwendung nach längerer Zeit kann es einige Minuten dauern, bis der Walkman vom Computer erkannt wird. Prüfen Sie nach etwa 10 Minuten, ob der Walkman vom Computer erkannt wird, nachdem Sie ihn an den Computer angeschlossen haben.
- Falls das Problem nicht durch die oben aufgeführten Methoden behoben wird, schalten Sie Ihren Computer vollständig aus, und trennen Sie Ihren Walkman ab. Trennen Sie dann das Netzkabel, den Akku und alle anderen an den Computer angeschlossenen Geräte ab, und entladen Sie den Akku fünf Minuten lang. Schalten Sie den Computer nach dem Entladen wieder ein, und schließen Sie den Walkman wieder an.

Konformität und Informationen

Informationen zu rechtlichen Grundlagen und Markenzeichen

- Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen, Rechten und Warenzeichen erhalten Sie im Abschnitt „Wichtige Informationen“ in der mitgelieferten Software. Installieren Sie dazu die mitgelieferte Software auf Ihrem Computer.
 - Öffnen Sie zur Installation der Software [WALKMAN] im Systemspeicher Ihres Walkman, nachdem Sie ihn an Ihren Computer angeschlossen haben.
 - Windows-Benutzer: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
 - Mac-Benutzer: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
- Doppelklicken Sie nach der Installation der Software auf die Verknüpfung oder das auf Ihrem Desktop erzeugte Alias-Symbol.

Das N-Zeichen ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen von NFC Forum, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

N

Info zu den Ohrhörern

- Wenn Sie In-Ear-Kopfhörer mit einem hohen Grad an Haftung verwenden, beachten Sie Folgendes. Anderenfalls können Sie Ihre Ohren oder Trommelfelle beschädigen.
 - Stecken Sie die Ohrstöpsel nicht gewaltsam in die Ohren.
 - Entfernen Sie die Ohrstöpsel nicht plötzlich aus den Ohren. Um den Kopfhörer abzusetzen, bewegen Sie die Ohrstöpsel sanft nach oben und unten.

Bitte vor Inbetriebnahme beachten

- Betreiben Sie das Gerät nicht längere Zeit mit extrem hoher Lautstärke, da dies Ihre Hörfähigkeit verschlechtert.
- Bei hoher Lautstärke können Sie möglicherweise Umweltgeräusche nicht mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Gerät deshalb nicht in Situationen, in denen gutes Hören unerlässlich ist, wie z. B. beim Auto- oder Radfahren.
- Da es sich bei den Kopfhörern um einen offenen Typ handelt, strahlt der Schall auch nach außen ab. Bedenken Sie, dass dadurch Leute in Ihrer Nähe gestört werden könnten.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten

Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan

Für EU Produktkonformität: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht bei voller Lautstärke über einen längeren Zeitraum hinweg.

CE

Dieses Konformitätszeichen gilt nur für den NW-A45/A45HN.

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.compliance.sony.de/

Diese Konformitätsaussage gilt nur für den NW-A45/A45HN.

Drahtlos-Funktion
Betriebsfrequenz
2400 – 2483,5 MHz
13,56 MHz

Maximale Ausgangsleistung
< 20,0 dBm [2400 – 2483,5 MHz]
< 42 dBµA/m bei 10 m [13,56 MHz]

- Unterlassen Sie Zerlegen, Öffnen oder Zerklleinern von Sekundärzellen oder Batterien.
- Setzen Sie Zellen oder Batterien nicht Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie Lagerung in direktem Sonnenlicht.
- Falls eine Zelle undicht ist, lassen Sie die Flüssigkeit nicht mit Haut oder Augen in Kontakt kommen. Falls ein Kontakt stattgefunden hat, waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser ab, und holen Sie ärztlichen Rat ein.
- Sekundärzellen und Batterien müssen vor Gebrauch aufgeladen werden. Nehmen Sie für korrekte Ladeanweisungen stets auf die Herstelleranleitung oder das Gerätehandbuch Bezug.
- Nach längeren Lagerperioden kann es notwendig sein, die Zellen oder Batterien mehrmals aufzuladen und zu entladen, um die maximale Leistung zu erhalten.
- Ordnungsgemäß entsorgen.

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Tippen Sie auf - [⚙ Einstellungen] - [Audiogerät verbinden/ hinzufügen] unter [Bluetooth].
- Tippen Sie auf den Namen des verbundenen Gerätes in der Liste der gekoppelten Geräte, und tippen Sie dann auf [OK] im Trennungs-Dialogfeld.

Acceso

España de los manuales

1. Manual de instrucciones (este manual)



(Guía de inicio)

La Guía de inicio describe lo siguiente:

- Instrucciones básicas de operación de su WALKMAN®
 - Cómo acceder a sitios web de aplicaciones para PC útiles en Internet
3. Guía de ayuda (documento en la web para un PC/ smartphone)
- La Guía de ayuda contiene instrucciones de operación, especificaciones y URL de sitios web de atención al cliente, etc., con más detalles.



http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa40/h_ww/

Aunque la navegación es gratuita, puede cobrarse una tarifa de comunicación según lo estipulado en el contrato del operador.

Dependiendo del país/región en el que usted haya comprado el Walkman, puede que algunos modelos no estén disponibles.

Notas para la utilización del Walkman

Nota para la batería

- Para evitar que la batería se deteriore, cárguela al menos una vez cada 6 meses.

Formateo de una tarjeta microSD

Asegúrese de leer las instrucciones para tarjetas microSD en la Guía de ayuda en Internet antes de guardar contenido en una tarjeta microSD (no suministrada).

El funcionamiento del volumen cumple las directivas europeas y coreanas

- Para los clientes de Europa
 - Para los clientes de Corea (modelos suministrados con auriculares)
- El propósito de la alarma (pitido) y la advertencia [Verifique el nivel de volumen.] es proteger los oídos. Se producen cuando se sube por primera vez el volumen hasta un nivel dañino. La alarma y la advertencia se pueden cancelar tocando [Aceptar] en el diálogo de alerta.

Nota

- Puede subir el volumen una vez cancelada la alarma y la advertencia.
- Tras la advertencia inicial, la alarma y la advertencia se repiten cada 20 horas acumuladas durante las cuales el volumen haya estado ajustado en un nivel dañino para los oídos. Cuando esto sucede, el volumen baja automáticamente.
- Si apaga el Walkman después de haber seleccionado un volumen alto que pueda dañar los tímpanos, el nivel del volumen será automáticamente más bajo la próxima vez que encienda el Walkman.

Capacidades BLUETOOTH®

Puede escuchar música almacenada en su Walkman desde dispositivos de audio Bluetooth tales como auriculares y altavoces.

Emparejamiento (primera vez que se utiliza el dispositivo)

Cuando conecte dispositivos de audio Bluetooth de manera inalámbrica por primera vez,

Πotenza massima: < 20,0 dBm [2400 – 2483,5 MHz]

Επίσeλλe ascoltare la musica archiviata sul proprio Walkman da dispositivi audio Bluetooth, quali cuffie o diffusori.

Associazione (al primo utilizzo del dispositivo)

Quando si collegano dispositivi audio Bluetooth in wireless per la prima volta, è necessario registrare reciprocamente i dispositivi. Tale registrazione viene detta "associazione".

- Impostare il dispositivo audio Bluetooth sulla modalità di associazione (fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo).
- Toccare 🔌 - ⚙ [Impostazioni] - [Collega a/Aggiungi dispositivo audio] in [Bluetooth].
- Toccare l'interruttore Bluetooth per attivare la funzione Bluetooth.
- Toccare [Aggiungi] dispositivo [Pairing]] per avviare l'associazione.
- Selezionare il dispositivo dall'elenco di dispositivi associati per effettuare la connessione Bluetooth.
- Una volta stabilita la connessione Bluetooth, viene visualizzato il messaggio [Collegato].

Connessione (utilizzi successivi)

- Accendere il dispositivo audio Bluetooth associato e impostarlo sulla modalità standby.
- Toccare 🔌 - ⚙ [Impostazioni] - [Collega a/Aggiungi dispositivo audio] in [Bluetooth].
- Toccare l'interruttore Bluetooth per attivare la funzione Bluetooth.
- Selezionare il dispositivo dall'elenco di dispositivi associati per effettuare la connessione Bluetooth.

Disconnessione

- Toccare 🔌 - ⚙ [Impostazioni] - [Collega a/Aggiungi dispositivo audio] in [Bluetooth].
- Toccare il nome del dispositivo connesso nell'elenco di dispositivi associati, quindi toccare [OK] nella finestra di dialogo di disconnessione.

Nota

- Le informazioni sull'associazione vengono eliminate nelle seguenti situazioni.
 - Associare nuovamente i dispositivi.
 - Ripristino delle impostazioni di fabbrica di uno o entrambi i dispositivi.
 - Eliminazione delle informazioni sull'associazione in caso di riparazione, ad esempio.

Soluzione dei problemi

Il Walkman non riesce a caricare la batteria o non viene riconosciuto sul computer.

- Il cavo USB (in dotazione) non è collegato correttamente a un connettore USB sul computer utilizzato. Scollegare il cavo USB, quindi ricollegarlo.
- La spia di ricarica sul Walkman si illumina in rosso mentre la batteria è in carica e si spegne una volta completata la ricarica.
- Quando il Walkman viene utilizzato per la prima volta o non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato, il computer potrebbe impiegare diversi minuti prima di riconoscerlo. Verificare che il computer riconosca il Walkman dopo aver collegato quest'ultimo al computer per circa 10 minuti.
- Se le misure sopra elencate non consentono di risolvere il problema, spegnere completamente il computer e scollegare il Walkman. Quindi scollegare il cavo di alimentazione, la batteria e qualsiasi altro dispositivo collegato al computer e scaricarlo per cinque minuti. Dopo averlo scaricato, riaccendere il computer e ricollegare il Walkman.

Conformità e informazioni

Informazioni legali e sui marchi

- Per informazioni su leggi, normative e diritti sui marchi di fabbrica, fare riferimento alla sezione "Informazioni importanti" contenuta nel software in dotazione. Per leggere tale sezione, installare sul computer il software in dotazione.
- Per installarlo, aprire [WALKMAN] nella memoria di sistema del Walkman dopo averlo collegato al computer.
- Utente Windows: [FOR, WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
- Utente Mac: [FOR, MAC] - [Help_Installer_for_mac]
- Dopo aver installato il software, fare doppio clic sul collegamento o sull'icona dell'alias generati sul computer.
- Il contrassegno N è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altre nazioni.

N

Informazioni sulle cuffie intrauricolari

Quando si utilizzano le cuffie intrauricolari con un elevato livello di adesione, tenne presente quanto segue. In caso contrario sussiste il rischio di danni alle orecchie o ai timpani.

- Non inserire forzatamente gli auricolari nelle orecchie.
- Non rimuovere bruscamente gli auricolari dalle orecchie. Per rimuovere le cuffie, muovere delicatamente gli auricolari verso l'alto e verso il basso.

Sulle cuffie

- Evitare di ascoltare l'apparecchio a livelli di volume così alti da danneggiare l'udito con un ascolto prolungato.
- Ad alti livelli di volume, potrebbe risultare impossibile ascoltare i suoni provenienti dall'esterno. Evitare di utilizzare le cuffie in situazioni in cui l'udito non debba essere compromesso, ad esempio durante la guida o in bicicletta.
- Le cuffie sono di tipo open-air, quindi lasciano fuoriuscire i suoni. Evitare di disturbare le persone nelle vicinanze.

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono applicate le direttive UE

Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone

Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgio

Per evitare di danneggiare l'udito, non ascoltare a livelli di volume elevati per periodi di tempo prolungati.

CE

Questo marchio di conformità è applicabile solo a NW-A45/A45HN.

Con la presente, Sony Corporation dichiara che questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.compliance.sony.de/
Questa dichiarazione di conformità è applicabile solo a NW-A45/A45HN.

Funzione wireless
Frequenza operativa
2400 – 2483,5 MHz
13,56 MHz

Netherlands

Informatie over de handleidingen

1. Gebruiksaanwijzing (deze handleiding)

- 🔌 [Startgids]

In de Startgids wordt het volgende beschreven:

- Standaardgebruiksaanwijzing van uw WALKMAN®
- Hoe u toegang krijgt tot websites met nuttige pc-toepassingen op internet
- Helpgids (webdocument voor een pc/smartphone)
- De Helpgids bevat een uitgebreidere gebruiksaanwijzing, specificaties, de URL van de klantenservicewebsite enz.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa40/h_ww/

Het bezoeken van de website is gratis, maar u moet mogelijk wel betalen voor de communicatie, volgens het contract met uw internetprovider.

Afhankelijk van het land/de regio waarin u uw Walkman hebt aangeschaft zijn bepaalde modellen mogelijk niet leverbaar.

Symμόρφωση και πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με νόμους και εμπορικά σήματα

- Για πληροφορίες σχετικά με τους νόμους, τους κανονισμούς και τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα "Σημαντικές πληροφορίες" που περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο λογισμικό. Για να την διαβάσετε, εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας το παρεχόμενο λογισμικό.
- Για να το εγκαταστήσετε, ανοίξτε το [WALKMAN] στο χώρο αποθήκευσης συστήματος του Walkman αφότου το συνδέσετε στον υπολογιστή.
- Χρήστης Windows: [FOR, WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
- Χρήστης Mac: [FOR, MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
- Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, κάντε διπλό κλικ στη συντομία ή στο εικονίδιο ψευδώνυμου που δημιουργήθηκε στον υπολογιστή σας.
- Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε άλλες χώρες.

N

Πληροφορίες για τα ακουστικά in-ear (ψείρες)

- Όταν φοράτε τα ακουστικά in-ear (ψείρες) πιεζόντας τα πολύ, λάβετε υπόψη τα εξής. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στα αυτιά ή στα τύμπανα των αυτιών σας.
- Μην βάζετε με δύναμη τις ψείρες μέσα στα αυτιά σας.
- Μην αφαιρείτε απότομα τις ψείρες από τα αυτιά σας. Όταν βγάξετε τα ακουστικά, κουνήστε απαλά τις ψείρες πάνω-κάτω.

Πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά

- Αποφύγετε την αναπαράγωγή σε μεγάλη ένταση διότι η παρατεταμένη χρήση μπορεί να επηρεάσει την ακοή σας.
- Η ακρόαση σε υψηλή ένταση σας εμποδίζει να ακούσετε τους εξωτερικούς ήχους. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε περιπτώσεις όπου η ακοή δεν πρέπει να εμποδίζεται, όπως π.χ. κατά την οδήγηση αυτοκινήτου ή ποδηλάτου.
- Καθώς τα ακουστικά είναι ανοικτού τύπου, οι ήχοι ακούγονται και εκτός των ακουστικών. Να θυμάστε να μην ενοχλείτε τους γύρω σας.

Σημείωση για τους καταναλωτές: οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που έχει πωληθεί σε χώρες όπου ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tōkyō, 108-0075 Ιαπωνία
Συμμόρφωση Προϊόντος με νομοθεσία E.E.: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο

Για να αποτρέψετε ενδεχόμενο πλάηψι της ακοής, μην πραγματοποιείτε ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

CE

Αυτή η σήμανση συμμόρφωσης ισχύει μόνο για το NW-A45/A45HN.

Με την παρούσα Sony Corporation δηλώνει ότι, αυτή η συσκευή πληροί τους όρους της οδηγίας 2014/53/ΕU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
http://www.compliance.sony.de/

Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης ισχύει μόνο για το NW-A45/A45HN.

Ασύρματη λειτουργία
Συχνότητα λειτουργίας
2400 – 2483,5 MHz
13,56 MHz

Μέγιστη ισχύς εκδόου
< 20,0 dBm [2400 – 2483,5 MHz]
< 42 dBμA/m στα 10 m [13,56 MHz]

- Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή τεμαχίζετε τα δευτερογενή στοιχεία ή μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε τα στοιχεία ή τις μπαταρίες σε θερμότητα ή πυρκαγιά. Να αποφεύγετε την αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως.
- Στην περίπτωση διαρροής ενός στοιχείου, μην αφήσετε το υγρό να έρθει σε επαφή με την επιδερμίδα ή τα μάτια. Εάν έχει συμβεί επαφή, πλύνετε την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονη ποσότητα νερού και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Τα δευτερογενή στοιχεία και οι μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν πριν από τη χρήση. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες του κατασκευαστή ή στο εγχειρίδιο του εξοπλισμού για τις σωστές οδηγίες φόρτισης.
- Μετά από παρατεταμένες περιόδους αποθήκευσης, μπορεί να απαιτηθεί να φορτίσετε και να αποφορτίσετε τα στοιχεία ή τις μπαταρίες αρκετές φορές για να αποκτήσετε τη μέγιστη απόδοση.
- Διαβάστε σωστά.

Ο σχεδιασμός και οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προτερη ειδοποίηση.

Netherlands

Informatie over de handleidingen

1. Gebruiksaanwijzing (deze handleiding)

- 🔌 [Startgids]

In de Startgids wordt het volgende beschreven:

- Standaardgebruiksaanwijzing van uw WALKMAN®
- Hoe u toegang krijgt tot websites met nuttige pc-toepassingen op internet
- Helpgids (webdocument voor een pc/smartphone)
- De Helpgids bevat een uitgebreidere gebruiksaanwijzing, specificaties, de URL van de klantenservicewebsite enz.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa40/h_ww/

Het bezoeken van de website is gratis, maar u moet mogelijk wel betalen voor de communicatie, volgens het contract met uw internetprovider.

Afhankelijk van het land/de regio waarin u uw Walkman hebt aangeschaft zijn bepaalde modellen mogelijk niet leverbaar.

Opmerkingen voor het gebruik van de Walkman

Opmerking voor de batterij

- Om afname van de kwaliteit van de batterij te voorkomen, dient u deze ten minste eens per 6 maanden op te laden.

Een microSD-kaart formatteren

Lees de instructies voor microSD-kaarten in de helpgids op internet voordat u gegevens op een microSD-kaart (niet bijgeleverd) opslaat.

Volmeregeling volgens Europese en Koreaanse richtlijnen

- Voor Europese klanten
- Voor Koreaanse klanten (modellen die met hoofdtelefoon worden geleverd)

De alarmtoon (pieptoon) en de waarschuwing [Check the volume level.] zijn bedoeld om u uren te beschermen. Deze worden weergegeven wanneer u het volume voor het eerst omhoog zet naar een schadelijk niveau. U kunt het alarm en de waarschuwing annuleren door in het waarschuwingsdialoogvenster op [OK] te tikken.

Opmerking

- U kunt het volume omhoog zetten nadat u het alarm en de waarschuwing hebt geannuleerd.
- Na de eerste waarschuwing worden het alarm en de waarschuwing elke 20 cumulatieve uren herhaald zo lang het volume is ingesteld op een niveau dat schadelijk is voor uw gehoor. Wanneer dit gebeurt, wordt het volume automatisch lager gezet.
- Als u de Walkman uitschakelt nadat u een hoog volume hebt geselecteerd dat schadelijk is voor uw trommelvlies, is het volumeniveau automatisch lager wanneer u de Walkman de volgende keer inschakelt.

BLUETOOTH®-functionaliteit

U kunt vanaf Bluetooth-audioapparaten zoals een hoofdtelefoon of luidsprekers naar muziek luisteren die op uw Walkman is opgeslagen.

Koppeling (eerste keer dat het apparaat wordt gebruikt)

Wanneer u voor het eerst een draadloze verbinding maakt met Bluetooth-audioapparaten, moeten de apparaten bij elkaar worden geregistreerd. Deze registratie wordt "koppeling" genoemd.

- Stel het Bluetooth-audioapparaat in op de koppelingsmodus. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat.)
- Tik op 🔌 - ⚙ [Settings] - [Connect to/Add Audio Device] onder [Bluetooth].
- Tik op de Bluetooth-schakelaar om de Bluetooth-functie in te schakelen.
- Tik op [Add Device (Pairing)] om te beginnen met koppelen.
- Selecteer het apparaat in de lijst met gekoppelde apparaten om de Bluetooth-verbinding tot stand te brengen. Nadat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, wordt [Connected] weergegeven.

Verbinding (na het eerste gebruik)

- Schakel het gekoppelde Bluetooth-audioapparaat in en stel het in op stand-by.
- Tik op 🔌 - ⚙ [Settings] - [Connect to/Add Audio Device] onder [Bluetooth].
- Tik op de Bluetooth-schakelaar om de Bluetooth-functie in te schakelen.
- Selecteer het apparaat in de lijst met gekoppelde apparaten om de Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.

- Tik op 🔌 - ⚙ [Settings] - [Connect to/Add Audio Device] onder [Bluetooth].
- Tik op de naam van het verbonden apparaat in de lijst met gekoppelde apparaten en tik in het dialoogvenster voor het verbreken van de verbinding op [OK].

Opmerking

- Koppelingsgegevens worden in de volgende situaties verwijderd. Koppel de apparaten opnieuw.

- Een of beide apparaten zijn teruggezet op de fabrieksinstellingen.

- Koppelingsgegevens worden van de apparaten verwijderd, bijvoorbeeld wanneer de apparaten worden gerepareerd.

Storingen verhelpen

Uw Walkman kan de batterij niet opladen of wordt niet herkend op uw computer.

- De USB-kabel (bijgeleverd) is niet goed op de USB-aansluiting van uw computer aangesloten. Ontkoppel de USB-kabel en sluit deze vervolgens opnieuw aan.
- Het oplaadlampje op de Walkman gaat rood branden wanneer de batterij wordt opgeladen en gaat uit wanneer het opladen is voltooid.
- Wanneer u uw Walkman voor het eerst gebruikt of uw Walkman lange tijd niet hebt gebruikt, kan het enkele minuten duren voordat deze door de computer wordt herkend. Controleer of de computer de Walkman herkent nadat deze ongeveer 10 minuten op de computer aangesloten is geweest.
- Als u met de bovengenoemde methoden het probleem niet kunt oplossen, schakelt u de computer volledig uit en otkoppelt u de Walkman. Ontkoppel vervolgens het netsnoer, de batterij en andere onderdelen die op de computer zijn aangesloten en laat deze vijf minuten ontladen. Na het ontleden schakelt u de computer weer in en sluit u de Walkman weer aan.

Naleving en informatie

Informatie over wetgeving en handelsmerken

- Voor informatie over wetgeving, regelgeving en handelsmerken, leest u "Belangrijke informatie" in de bijgeleverde software. Als u dit wilt lezen, moet u de bijgeleverde software op uw computer installeren.
- Open om de software te installeren [WALKMAN] in de systeemopslagmap van uw Walkman nadat u deze op de computer hebt aangesloten.

- Windows-gebruiker: [FOR, WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
- Mac-gebruiker: [FOR, MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
- Dubbelklik na installatie van de software op de snelkoppeling of op het aliaspictogram dat op uw bureaublad is gegenereerd.
- Het N-merkteken is een handelsmerk of een geassocieerd handelsmerk van NFC Forum Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

N

Informatie over de oortelefoon met oordopjes

- Houd rekening met het volgende wanneer u een hoofdtelefoon met oordopjes met een sterke mate van hechting gebruikt. Anders kunnen uw oren of trommelvlieszen beschadigd raken.
- Steek de oordopjes niet met geweld in uw oren.
- Haal de oordopjes niet plotseling uit uw oren. Beweeg de oordopjes rustig omhoog en omlaag wanneer u de hoofdtelefoon afzet.

Over de hoofdtelefoon

- Vermijd het gebruik van het apparaat bij een volume dat zo hoog is dat na langdurige blootstelling uw gehoor kan beschadigd raken.
- Bij een hoog volume kan de hoofdtelefoon alle achtergrondgeluiden overstemmen. Gebruik het apparaat niet bij het besturen van een auto of op de fiets e.d., omdat u het verkeer om u heen dan niet kunt horen.
- Aangezien de hoofdtelefoon open geconstrueerd is, zal het geluid ook een weinig door omstanders te horen zijn. Houd rekening met uw medemens.

Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen

Produdent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Voor EU-product conformiteit: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België

Voorkom mogelijke gehoorschade door niet gedurende langere tijd naar harde geluidsniveaus te luisteren.

CE

Dit conformiteitsmerk is alleen van toepassing op de NW-A45/A45HN.

Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

http://www.compliance.sony.de/
Deze conformiteitsverklaring is alleen van toepassing op de NW-A45/A45HN.

Draadloze functie
Gebruikte frequentie
2400 – 2483,5 MHz
13,56 MHz

Maximuumgangsvermogen

< 20,0 dBm [2400 – 2483,5 MHz]
< 42 dBμA/m op 10 m [13,56 MHz]

- Demonteer, open of vernietig geen oplaadbare cellen of batterijen.
- Stel cellen of batterijen niet bloot aan hitte of vuur. Bewaar ze niet in direct zonlicht.
- Indien een cel lekt, mag de vloeistof niet in aanraking komen met de huid of ogen. Als dit toch is gebeurd, spoelt u het getroffen gebied met ruime hoeveelheden water af en raadpleeg u een arts.
- Oplaadbare cellen en batterijen moeten voorafgaand aan het gebruik worden opgeladen. Raadpleeg altijd de instructies van de fabrikant of de handleiding bij de apparatuur voor de juiste oplaadinstructions.
- Na langdurige opslag kan het nodig zijn de cellen of batterijen verschillende keren op te laden en te ontladen om maximale prestaties te bereiken.
- Deponeer ze bij het juiste afval.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

PolSKI

Informacje o instrukcjach

- Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja)

- 🔌 (Przewodnik uruchamiania)

Przewodnik uruchamiania zawiera następujące informacje:

- Podstawowa instrukcja obsługi WALKMAN®
- Opis dostępu do użytecznych stron internetowych, dotyczących aplikacji komputerowych dostępnych w Internecie
- Przewodnik pomocniczy (dokument internetowy przeznaczony do komputera/smartfonu)

W przewodniku pomocniczym znajdują się bardziej szczegółowe instrukcje obsługi, dane techniczne i adresy URL stron z pomocą techniczną dla użytkowników itp.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa40/h_ww/

Chocь przeglądanie Internetu jest bezpłatne, może zostać naliczona opłata za wymianę danych zgodnie z umową z operatorem.

W zależności od kraju/regionu zakupu odtwarzacza Walkman niektóre modele mogą być niedostępne.

Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman

Uwaga dotycząca akumulatora

- Aby zapobiec obniżeniu sprawności akumulatora, należy go naładować co najmniej raz na pół roku.

Formatowanie karty microSD

Przed zapisaniem plików na karcie microSD (nie wchodzi w skład zestawu) należy przeczytać instrukcje na temat karty microSD zamieszczone w Przewodniku pomocniczym w Internecie.

Regulacja głośności zgodnie z dyrektywami europejskimi i koreańskimi

- Klienci w Europie
- Klienci w Korei (modele dostarczane ze słuchawkami)
 - Celem alarmu (sygnał dzwinkowy) i ostrzeżenia [Sprawdź poziom głośności.] jest ochrona słuchu użytkownika. Występują one w przypadku zwiększenia się too pierwszej głośności do poziomu szkodliwego. Można anulować alarm i ostrzeżenie, dotykając przycisku [OK] w oknie dialogowym alarmu.

- Uwaga**
- Głośność można zwiększyć po anulowaniu alarmu i ostrzeżenia.
- Po pierwszym ostrzeżeniu alarm i ostrzeżenie będą włączać się po każdych 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała poziom szkodliwy dla słuchu. W takim przypadku głośność zostanie obniżona automatycznie.
- Jeżeli wyciszyć odtwarzacz Walkman po ustawieniu poziomu głośności szkodliwego dla słuchu, poziom głośności automatycznie będzie niższy po następnym włączeniu odtwarzacza Walkman.

Funkcje BLUETOOTH®

Możesz słuchać muzyki zapisanej na odtwarzaczu Walkman za pomocą urządzeń dzwiękowych Bluetooth, takich jak słuchawki czy głośniki.

Parowanie (pierwsze użycie urządzenia)

Kiedy po raz pierwszy podłączasz bezprzewodowe urządzenie dzwiękowe Bluetooth, urządzenia te muszą wzajemnie się zarejestrować. Proces rejestrowania nazywa się „parowaniem”.
1. Ustaw urządzenie dzwiękowe Bluetooth w trybie parowania. [Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia].

- Dotknij opcji 🔌 - ⚙ [Ustawienia] - [Polać z / dodaj urządzenie audio] (w obszarze [Bluetooth]).
- Dotknij przelącznika Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth.
- Dotknij [Dodaj urządzenie (parowanie)], aby rozpocząć parowanie.
- Wybierz urządzenie na liście sparowanych urządzeń, aby nawiązać połączenie Bluetooth.

Po nawiązaniu połączenia Bluetooth zostanie wyświetlony komunikat [Podłączono].

Łączenie (dalsze użytkowanie)

- Włącz sparowane urządzenie dzwiękowe Bluetooth i ustaw je w trybie czuwania.
- Dotknij opcji 🔌 - ⚙ [Ustawienia] - [Polać z / dodaj urządzenie audio] (w obszarze [Bluetooth]).
- Dotknij przelącznika Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth.
- Wybierz urządzenie na liście sparowanych urządzeń, aby nawiązać połączenie Bluetooth.

Rozłączanie

- Dotknij opcji 🔌 - ⚙ [Ustawienia] - [Polać z / dodaj urządzenie audio] (w obszarze [Bluetooth]).
- Na liście sparowanych urządzeń dotknij naktynij podłączonego urządzenia i dotknij przycisku [OK] w oknie dialogowym rozłączania.

Uwaga

- Informacje parowania są kasowane w następujących sytuacjach. Należy ponownie nrować urządzenia.
 - W jednym lub w obu urządzeniach przeprowadzono reset do ustawień fabrycznych.
- Informacje parowania są usuwane z urządzeń na przykład w przypadku ich naprawy.

Rozwiązywanie problemów

Odtwarzacz Walkman nie może naładować akumulatora lub nie jest rozpoznawany przez komputer.

- Kabel USB (wchodzi w skład zestawu) nie został prawidłowo